

Контрольный осмотр автомобиля MG

Чтобы ваш автомобиль MG всегда оставался в отличном состоянии и радовал комфортной эксплуатацией, рекомендуется регулярно проводить самостоятельный осмотр после каждой заправки топливом или перед длительной поездкой. Обратите внимание на следующие моменты:

Уровень моторного масла — проверьте при помощи щупа, масло должно находиться в пределах нормы.

Охлаждающая жидкость — уровень должен соответствовать отметкам на бачке системы охлаждения.

Тормозная жидкость — убедитесь, что ее уровень находится между минимальной и максимальной отметками.

Жидкость стеклоомывателя — пополняйте при необходимости для поддержания чистоты стекол.

Давление в шинах — проверьте и, если требуется, откорректируйте согласно рекомендациям производителя.

Крепление колес — убедитесь, что все элементы надежно зафиксированы и отсутствует люфт.

Световые и звуковые сигналы — проверьте исправность фар, указателей поворота, стоп-сигналов и клаксона.

Следы утечек — осмотрите автомобиль на наличие пятен топлива, масла или других жидкостей.

Состояние кузова и стекол — проверьте на предмет трещин и повреждений.

Регулярный осмотр не займет много времени, но поможет поддерживать автомобиль MG в рабочем состоянии, обеспечивая комфорт и уверенность на дороге.

